

הוראות הפעלה ותחזוקה מכונות פריסה

מכונות הפריסה מיועדות לפריסה יעילה ובטוחה של מוצרי מזון שונים. להפעלת המכונה יש להכשיר את העובדים המיועדים כדי לוודא הפעלה בטוחה שתמנע סכנה של פציעה. על בעל המכונה לוודא שהמשתמשים במכונה מיומנים ונוקטים בכל צעדי הזהירות הנדרשים.

אין לבצע כל פעולה על המכונה ללא קריאה מוקדמת של הוראות התפעול, כל משתמש חייב להכיר היטב את כל האמור בהוראות התפעול. למרות שההוראות מפורטות ייתכן כי יקרה מצב או תחול בעיה שאינה מפורטת בהוראות אלו, במקרה זה יש להתקשר לספק המכונה לצורך בירור.

אין לאפשר שימוש במכונה לצעירים מתחת לגיל 18.

באם פתיל הזינה נפגע החלפתו במעבדת השירות של הספק בלבד.

כל הוראה הכתובה במדריך או מדבקה המופיעה על המכונה אינה תחליף לצורך להיות זהיר במיוחד בעת הפעלת המכונה.

לפני כל הפעלה יש לוודא על מנת למנוע פגיעה:

- אין לגעת בשום אופן בסכין כשהוא בתנועה.
- יש להרחיק את הידיים מכל החלקים הנעים
- תמיד לכבות את המכונה כשאינה בשימוש
- תמיד לסגור את פלטת כיוון עובי הפריסה כשהמכונה לא בשימוש
- תמיד לכבות את המכונה ולנתק מזרם החשמל בעת ניקוי/טיפול
- מערכת ההשחזה צריכה להיות תמיד מורכבת היות ופירוקה חושף חלק מלהב הסכין.

התקנה

- יש להניח את המכונה על גבי משטח עבודה יציב וקבוע, אין להפעיל את המכונה על גבי עגלות או שולחנות עם גלגלים. יש לדאוג לתאורה מספקת באזור העבודה.

- לפני חיבור לחשמל יש לבדוק את כל החלקים הנעים של המכונה ולוודא שאינם תקועים. יש לבדוק: סכין , עגלה , ידית דחיפה למוצר , כפתור כיוון עובי פריסה ומערכת השחזה.
- יש לוודא שמתג ההפעלה במצב "OFF" (מכובה) ופלטת כיוון העובי במצב "0" – סגור ולחבר את המכונה לזרם החשמל. יש לחבר את כבל ההזנה ישירות לתקע אין להשתמש בכבל מאריך.
- יש להפעיל את המכונה ולהניע את עגלת המוצרים הלוך ושוב ולוודא שתנועת הסכין והעגלה תקינות ושקטות.

הפעלה

- יש להניח מוצר על העגלה ולהניח את הדוחף בקצהו, אם המוצר ארוך יש להניח את הדוחף עליו.
- להפעיל את המכונה , לכוון את עובי הפריסה , ניתן לפרוס בעובי 0 עד 16 מ"מ. להנעת העגלה הלוך ושוב יש להשתמש בידיית המותקנת עליה.
- עם תום החיתוך יש לכבות את המכונה ולהחזיר את פלטת הכיוון למצב 0 ע"י סיבוב כפתור הכיוון ימינה.
- הפעלה רציפה מקסימום 5 דקות.

ניקוי

- יש לכבות את המכונה ולנתק מזרם החשמל.
- החזר את פלטת הכיוון למצב 0 ע"י סיבוב כפתור הכיוון ימינה.
- יש לפתוח את כפתור חיזוק עגלת המוצרים ולהוריד את העגלה. יש להיזהר מפגיעה של הדוחף תוך כדי פרוק.
- יש לשחרר את הבורג שמחזיק את מכסה הסכין, ובאמצעות 2 הידיים להרים את המכסה ולהניחו בצד.
- את החלקים שפורקו מהמכונה ניתן לנקות במים חמים וחומר ניקוי.
- את הסכין יש לנקות באמצעות מטלית לחה מצידו הקדמי והאחורי בתנועות מהמרכז החוצה.
- אין לשטוף במים זורמים נגב במטלית לחה בלבד.
- ההרכבה בחזרה תיעשה לפי הסדר הבא:
 1. הרכבת מגן הסכין וחיזוקו באמצעות הבורג. רצוי לטפסף טיפת שמן על קצה ההברגה של הבורג לפני הסגירה.
 2. להניח במקומה את עגלת המוצר ולחזק עם הכפתור.

3. יש לטפסף מעט שמן על המוט עליו נוסעת העגלה ולהסיעה מספר פעמים קדימה ואחורה.
4. לאחר ההרכבה יש לנקות את גוף המכונה במטלית לכה.
5. הכנס תקע לשקע ההזנה החשמלי.

השחזת הסכין

- את הסכין יש להשחזיז אחת לשבוע עד שבועיים בהתאם לרמת העבודה.
- יש לוודא שהסכין נקי ויבש לפני תחילת ההשחזתה. סכין מלוכלך ושומני יגרום לקלקול אבני ההשחזתה.
- סגור את פלטת כיוון המרחק למצב "0"
- שחרר את בורג חיזוק יח' ההשחזתה הרם מעט את היחידה וסובב חצי סיבוב עד אשר להב הסכין נמצא בין 2 האבנים. הדק את בורג החיזוק כדי שיחידת ההשחזתה לא תוכל לזוז ממקומה.
- הדלק את המכונה ולחץ על ידית אבן ההשחזתה (זו שמאחורי הסכין), כשאבן צמודה לסכין החזק משך כ-10 שניות ועזוב את הידית.
- לחץ על כפתור אבן הניקוי כנגד הסכין למשך 2-3 שניות.
- כבה את המכונה , הוצא את יחידת ההשחזתה מתוך המכונה ונקה (עם מברשת פלסטיק עם זיפים קשים) את האבנים ואת חלקי מערכת ההשחזתה האחרים והחזר את יח' ההשחזתה למקומה.
- יש לנקות את המכונה משבבי ההשחזתה.

כללי

- אין לחתוך על המכונה : מוצרים קפואים, מוצרי בשר עם עצמות, ירקות כל מוצר אחר שאינו מוצר מזון.
- אין לחתוך מוצרים הגדולים מהמידה המקסימלית לחיתוך כפי שמצויין בטבלה.
- הקפדה על כללי הניקוי והשימון יאריכו את חיי המכונה ויאפשרו הפעלה קלה לעובד.
- יש להשתמש בשמן פרפין סינטטי לשימון המכונה, ניתן להשיג בקבוקונים אצל הספק.

מס'	שם החלק
1	פלטת לכסוי סכין
2	ידית דוחפן
3	דוחפן
4	ידית עגלת מוצרים
5	עגלת מוצרים
6	כפתור נעילת עגלת מוצרים
7	כפתור כיוון עובי חיתוך
8	מפסק זרם on/off
9	נורית סימון
10	פלטת לכיוון עובי פריסה
11	מגן
12	כפתור חיזוק מכסה סכין
13	כפתור חיזוק מערכת השחזה
14	כפתור לחיצה אבן השחזה
15	אבן השחזה
16	מערכת השחזה
17	כפתור לחיצה אבן ניקוי

1

03 - 6533344
03 - 6533333

חלפים ושירות:
מכירות: