

הוראות הפעלה מכונת צמר גפן - סוכר

FLUFFY MINI FLUFFY

כללי:

1. יש להשתמש בסוכר לבן נקי ויבש לחלוטין ללא גושים וליכלוך.
2. אין להשתמש שנית בסוכר אשר נפלט מהמכונה.
3. עירבוב בצבע מאכל נעשה על יבש לפני הכנסת הסוכר למכונה.

הפעלה

1. הפעל סיבוב מנוע בעזרת המפסק.
2. מלא את כל הראש בסוכר, יש להקפיד על ראש מלא סוכר במשך כל זמן העבודה.
3. הפעל את החימום ושים ווסת העוצמה על מקסימום.
4. עם התחלת יציאת סוכר הורד החום.
5. חשוב!! יש להקפיד לעבוד תמיד בעזרת הווסת על חום מינימלי בו נשמרת יציאת סוכר סדירה.
6. במידה ויוצא מהמכונה עשן או ריח סוכר שרוף יש להוריד מיד את החום ולעבוד על חום נמוך יותר.
7. עם גמר העבודה יש לכסות את הראש בניילון במידה ומאחסנים את המכונה לזמן ארוך יש להוציא כל הסוכר מהראש בחום נמוך.
8. לרשותך 2 רצועות עור לכיוון גובה זריקת הסוכר: במידה והראש המכוון מסתובב עם כיוון השעון יש לסובב את רצועת העור כשהיא מול חזית המכונה נגד כיוון השעון. במידה וראש המכונה מסתובב נגד כיוון השעון יש לסובב את רצועת העור עם כיוון השעון.

אזהרה!!

אין להוציא את גופי החימום מתוך ראש האמייל.
כל טיפול במכונה שלא ע"י טכנאי של החברה מבטל אוטומטית את האחריות.
אחריות לשנה תקפה רק בתנאי הפעלה ושימוש נכונים ובתנאי שהמכונה תובא לטיפול אלינו.